

KA-Becker Temperaturüberwachung

Einrichtung der Hardware

Voraussetzung für das WLAN - Bitte zuvor mit der IT abklären!

Das Gateway muss am Ethernet (Internet) angeschlossen sein und seine IP über DHCP beziehen. Wir kommunizieren unter zwei IP-Adressen für 54.229.68.147 und 54.229.203.190. Mit diesen kommunizieren wir ausgehend auf Port 4321 und wenn es keine Verbindung gibt, auf Port 443. Es wird nur Verkehr von innen nach außen initiiert, der nur dazu dient, die Verbindung für ausgehenden Verkehr zu öffnen und nicht durchgehend. Wenn keine Verbindung auf Port 4321 zustande kommt, wird Port 443 versucht und umgekehrt. Dies bedeutet, dass die überwiegende Mehrheit der LANs Plug-and-Play-fähig ist und keine Anpassung der Firewall-Richtlinien erforderlich ist.

Schritt 1: **Verbinden Sie das Gateway mit dem Internet**

Verbinden Sie das Gateway mit Hilfe des Ethernet-Kabels mit Ihrem Router. Schließen Sie nun das Netzteil an.

Schritt 2: **Anmeldung und Registrierung**

Melden Sie sich bei kab.sensorist.com an und registrieren Sie dort das Gateway. Zum Registrieren geben Sie die Seriennummer des Gateways ein, die auf der Rückseite zu finden ist, wenn sie nicht schon automatisch angezeigt wird.

Schritt 3: **Aktivierung der Batterien des Sensors**

Zum Aktivieren der Batterien ziehen Sie die Isolierung heraus, die sich auf der Rückseite am Batteriefach befindet.

Schritt 4: **Verbinden von Gateway und Sensor**

Um die beiden Geräte miteinander zu verbinden, drücken Sie einmal die Taste auf dem Gateway und anschließend die Taste des Sensors. Beide Geräte blinken nun grün. Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchtet das LED-Licht des Gateways nach einigen Sekunden konstant grün und das des Sensors erlischt.

Falls das LED-Licht des Gateways oder Sensors blau aufleuchtet, wird gerade die Firmware aktualisiert. Warten Sie mit dem Anmelden des nächsten Sensors, bis das LED-Licht auf grün umschaltet.

Wiederholen Sie Schritt 4 für jeden weiteren Sensor.

Schritt 5: **Entdecken Sie Ihre Daten mit KA-Becker Temperaturüberwachung**

Ihre Messwerte können Sie nun unter <https://kab.sensorist.com> einsehen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, sich die **kostenlose Sensorist App für iOS oder Android** herunterzuladen.

Zum Schluss ein Hinweis. Unsere Geräte sind bekannt dafür, abhängig zu machen. Sollten Sie sich in der verzweifelten Lage befinden, neue Gateways, Sensoren oder andere Messgeräte zu benötigen, steht Ihnen unser Team jederzeit zur Verfügung.

Oder schreiben Sie uns Ihr Anliegen an info@ka-Becker.de und wir antworten Ihnen schnellstmöglich.

KA-Becker wünscht Ihnen viel Spaß beim Entdecken.